

# Machine Translated by Google

## Dispositivo de destapado manual con generador de vapor.



### Instrucciones de seguridad

1. Lea el manual del usuario antes de usarlo y siga las instrucciones a continuación. El productor no se hace responsable de los daños causados por una manipulación inadecuada usar.
2. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o psicológicas limitadas o por personas que no tienen experiencia o conocimiento del dispositivo a menos que se haga bajo supervisión y de acuerdo con el manual de usuario aprobado. por personas responsables de su seguridad.
3. Utilice únicamente una fuente de electricidad conectada a tierra para suministrar este dispositivo.
  - a) La instalación eléctrica debe estar equipada con Dispositivo de corriente residual y está diseñado para dispararse con una corriente de fuga de 30 mA. La protección contra sobrecorriente debe verificarse periódicamente.
  - b) No está permitido realizar ningún trabajo de mantenimiento si se retiran cubiertas o piezas del dispositivo.
  - c) Todas las carcasas deben estar firmemente sujetas al dispositivo durante el trabajo.
  - d) Prestar especial atención durante el proceso de destapado
4. No dejes el dispositivo desatendido mientras trabajas.
5. No mueva el dispositivo durante el proceso de destapado.
6. No agregue agua al generador de vapor durante Proceso de desoperculación: desenchufe el dispositivo y espere al menos 2 minutos antes de recargarlo.
7. No encienda el dispositivo si el cable de alimentación está dañado.
8. Tenga mucho cuidado al enchufar un cable de alimentación Las manos tienen que estar secas. Colocar sobre una superficie seca.
9. No tire del cable de alimentación, manténgalo alejado de fuentes de calor, bordes afilados y manténgalo en buenas condiciones.
10. Revise periódicamente el cable de alimentación en busca de daños. En caso de cualquier daño visible, comuníquese con personal calificado para reemplazarlo y no use el dispositivo hasta que el cable de alimentación esté reparado.

### Cómo utilizar

1. Este dispositivo está diseñado para adaptarse a cualquier tipo de mesa destapadora o tanque.
2. Después de la instalación, asegúrese de que la operación sea fácil y cómoda.
3. Antes de trabajar, asegúrese de que el generador de vapor esté lleno de agua (no exceda la marca de nivel MÁXIMO) y luego conéctelo a una toma de corriente de 230 V. (No encienda el dispositivo con el tanque de agua vacío)
4. Los cuchillos para destapar se calientan con vapor. Comience a destapar solo después de que las cuchillas alcancen su temperatura de trabajo.
5. El alimentador de marcos está equipado con protección para las manos. característica
6. Coloque el marco sobre un alimentador teniendo especial cuidado con las cuchillas. Si el ángulo de desoperculación o la temperatura son incorrectos:
  - a) ajuste el ángulo usando el tornillo apropiado (debajo de la hoja del cuchillo). Proteja sus manos usando guantes gruesos de algodón.
  - b) Si la temperatura no es la adecuada, espere hasta que alcance la temperatura adecuada.
7. Empuje el marco a lo largo de los controles deslizantes para destapar.



**¡Advertencia!**

**Bordes afilados en el dispositivo. Aléjate de los niños. Preste especial atención a los cuchillos, son realmente AFILADOS y CALIENTES.**

El dispositivo está fabricado de acero inoxidable resistente a los ácidos.

Dos opciones de tamaño disponibles: 1000 mm y 1500 mm.



Tornillos de ajuste del ángulo de la cuchilla destapadora

### Mantenimiento

1. Desenchufe el extractor de la fuente de alimentación antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento.
2. Antes de usarlo, el dispositivo debe lavarse cuidadosamente con agua caliente y una pequeña cantidad de detergentes (permitidos para uso en la industria alimentaria).
3. Seque bien el dispositivo después del lavado.